Konfiguration SMLReader

Siehe auch: https://github.com/mruettgers/SMLReader

Ich danke Michael für die Erlaubnis, seine Software für dieses Projekt nutzen zu dürfen!

Achtung, entgegen der Webseite ist bei einem Kopf bei mir D5 und nicht D2 angeschlossen. (Bei zwei Köpfen D2 und D5)

Somit kann das Binary der Webseite nicht direkt verwendet werden.

Achtung: die Software wird stetig weiterentwickelt, Updates können bei Problemen sinnvoll sein! Bei Problemen oder für ein passendes Binary File können Sie sich gerne an mich wenden:

d.emmrich@gmx.de

Sollten Sie neu flashen wollen/müssen (z.B. Passwort vergessen): <u>https://familie-emmrich.de/SMLReader_neu_flashen.pdf</u> <u>https://www.familie-emmrich.de/firmware_220.zip</u> Stand 28.11.2021

Wlan einrichten

- Kästchen mit einem MicroUSB-Kabel mit Strom versorgen.
- Er baut ein Wlan mit Namen SMLReader auf:

G SMLReader

- Sollte es verschlüsselt sein, dann bitte Passwort "SMLReader" verwenden. (später Login "admin", Passwort "SMLReader")
- Wenn die Verbindung hergestellt ist, mit dem Browser auf 192.168.4.1 gehen:

A	Nicht sicher	192.168.4.1
---	--------------	-------------

smlreader.fritz.box

Diese Website fordert Sie auf, sich anzumelden.

Benutzername			
admin			
Passwort			
SMLReader			
·			
	Anmelden	Abbrechen	

SMLReader	L.
AP password	
	(l)
WiFi SSID	
WiFi password	
	(a)
MQTT server	
mosquitto	
MQTT port	
1883	
MQTT username	
MQTT password	
	٩
MQTT topic	
iot/smartmeter/	
Apply	

AP Passwort muss gesetzt werden! (z.B. SMLReader) Achtung, Konzentration, Reset nur über neu flashen!

Daten des eigenen Wlans eingeben

Bitte die IP des eigenen MQTT-Servers, z.B. Mosquitto, ioBroker*, FHEM* Server-Name geht oft nicht!

*entspr. Adapter/Modul muss installiert werden!

Nach "Apply" sollte folgendes erscheinen, sonst hat es vermutlich nicht geklappt: Configuration saved. Please disconnect from WiFi AP to continue!

Firmware config version '1.0.2'

Inbetriebnahme

- Wenn das Kästchen neu gestartet wurde leuchtet es erstmal blau
- Sobald der Kopf auf den Zähler richtig angebracht wurde, verlöscht das blaue Licht und flackert bei jedem empfangenen Datenpaket.
- Im MQTT-Server sollten nun die Nachrichten erscheinen.
- Z.B. MQTT.fx:



Das Kabel muss unten sein, damit der Fototransistor richtig ausgerichtet ist

MQTT.fx - 1.6.0		- 🗆 ×
File Extras Help		
iobroker 🔹 🕻	Connect Disconnect	e 🔴
Publish Subscribe Scripts Broker Status Lo	e .	
iot/smartmeter/sensor/	Subscribe Q550 Q651 Q652	etosool 💽
iot/smartmeter/sensoc/ Dump Messages Mute Unsudocribe	iot/smartmeter/sensor/1/obis/1-0-16.7.0/255/value	1 Qo5 0
iot/smartmeter/sensor/1/obbi/1-0-8.6.7/b/255/value		
Topics Collector (5535) Scan Stop C.+		
samsung/0/Navigation/Exit	iot/smartmeter/sensor/1/obis/1-0:16.7.0/255/value	(1)
samsung/0/Navigation/Guide	17-12-2020 07:36:32 27392220	Qo5 0
samsung/0/Navigation/Info	859.2	
samsung/0/Navigation/Left		
samsung/0/Navigation/Menu		
samsung/0/Navigation/Return		
samsung/0/Navigation/Right		
samsung/0/Navigation/Tools		
samsung/0/Navigation/Up 0	Payload decoded by Plain Text Deco	der 🔹
samsung/0/Power/Standby		

Beispiele der Datenpakete:

Benennung	OBIS-Code	Kommentar / Beispiel
Hersteller-Identifikation	Nicht benötigt	Hersteller-Kennung und Gerätetyp mit
		Software Version: /EBZ5DD3BZ06ETA_104
Eigentumsnummer	1-0:0.0.0*255	Eigentumsnummer nach Kundenwunsch,
		sonst nach DIN 43863-5.
Geräte-Identifikation	1-0:96.1.0*255	Nach DIN 43863-5
(herstellerübergreifende		z.B.: 1EBZ010000024
Identifikationsnummer)		
Zählerstand zu +A, tariflos	1-0:1.8.0*255	Auflösung 10 µW*h
		(6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
Zählerstand zu -A, tariflos	1-0:2.8.0*255	Auflösung 10 μW*h
		(6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
Zählerstand zu +A, Tarif 1	1-0:1.8.1*255	Auflösung 1 W*h
		(6 Vorkomma- und 3 Nachkommastellen)
Zählerstand zu +A, Tarif 2	1-0:1.8.2*255	Auflösung 1 W*h
		(6 Vorkomma- und 3 Nachkommastellen)
Zählerstand zu -A, Tarif 1	1-0:2.8.1*255	Auflösung 1 W*h
		(6 Vorkomma- und 3 Nachkommastellen)
Zählerstand zu -A, Tarif 2	1-0:2.8.2*255	Auflösung 1 W*h
		(6 Vorkomma- und 3 Nachkommastellen)
Summe der Momentan-Leistungen in	1-0:16.7.0*255	Auflösung 0,01W
allen Phasen		(5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
Momentane Leistung in Phase L1	1-0:36.7.0*255	Auflösung 0,01W
		(5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
Momentane Leistung in Phase L2	1-0:56.7.0*255	Auflösung 0,01W
		(5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
Momentane Leistung in Phase L3	1-0:76.7.0*255	Auflösung 0,01W
-		(5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
Spannung in Phase L1	1-0:32.7.0*255	Auflösung 0,1V (nur über MSB)
Spannung in Phase L2	1-0:52.7.0*255	Auflösung 0,1V (nur über MSB)

Wichtiger Hinweis:

Um einen vollständigen Datensatz vom Zähler zu erhalten ist fast immer eine PIN-Eingabe am Zähler notwendig und oft noch die Freischaltung des erweiterten Datensatzes!

https://de.wikipedia.org/wiki/OBIS-Kennzahlen

Hinweis zum Umfang der Daten

- Der SMLReader übersetzt praktisch alles, was er erhält. Was er nicht überträgt, gibt der Zähler nicht aus.
- Ohne die Eingabe einer PIN am Zähler fehlt typischerweise die Momentanleistung und die kWh werden ohne Kommastelle übertragen. (Datenschutz)
- Die PIN gibt es beim Stromversorger und muss oft mit einer Taschenlampe oder einem Laserpointer eingegeben werden. Es gibt auch Apps (z.B. Stromlampe, EDL21, ...) fürs Handy dafür.
- Oft ist es zusätzlich noch nötig, am Zähler im Menü den vollständigen Infodatensatz freizuschalten!

MQTT mit iobroker

• Iobroker MQTT-Server Adapter installieren:

Protokolle	1 von 5 Adapter aus dieser Gruppe installiert	
MQTT Broker/Client	Adapter ermöglicht eine Kommunikation mit dem MQTT broker und kann auch selbst ein broker/server sein	notification MQTT message
MQTT client	Synchronisierung mit MQTT-Brokern	mqtt syncing data

• Adapter konfigurieren:

Adapterkonfiguration: mqtt.0			
VERBINDUNG	MQTT EINSTELLUNGEN		
			9
Typ Server/broker	Benutze auch WebSockets		
Verbindungseinstellungen			
IP Adresse	Port		
[IPv4] 0.0.0.0 - Listen on all IPs -	1883	_	
SSL SSL			
Authentication Einstellungen			
Username 🕎	Kennwort @) Kennwort-Wiederholung	٩

Daten in iobroker

Obiekte	Isovery.0	4				
	▷ 🌗 epson_stylus_px830.0					
Aufzählungen	▷ 🔑 fhem.0					
■ Log	▷ 퉬 geofency.0	0				
	▶ 퉬 hs100.0	₽ve				
Freignisse	▷ 🔑 info.0	3				
😫 Benutzer	▷ 🔑 km200.0	11				
ale	maxcul.0					1
💥 Kommandos.0	🔺 🕌 mgtt.0	N				
Hosts 2	D 📕 ZB40_GATEWAY	ZB40_GATEWAY	state	variable	ZB40_GATEWAY online	Z # 8
_	ZB40_GATEWAY1	/ZB40_GATEWAY1	state	variable	ZB40_GATEWAY1 online	Z # 8
	▷ 🚇 cmnd					
	Þ 鷆 info	Information	channel			Z 1
	⊿ iot	iot/	state	variable		Z # 8
	🔺 🥼 smartmeter	iot/smartmeter/	state	variable		Z # %
	Image: Sensor	iot/smartmeter/sensor/	state	variable		Z # 8
	info	iot/smartmeter/info	state	variable	Hello from 0075FB25, running SMLReader version 2.1.5.	Z # %

Z.B. Momentanleistung

a 🔋 iot	iot/	state	variable		
a 🔑 smartmeter	iot/smartmeter/	state	variable		
🔺 🔑 sensor	iot/smartmeter/sensor/	state	variable		
4 🚇 1					
🔺 🔰 obis					
Þ 📕 1-0:0					
Þ 퉺 1-0:1					
4 📗 1-0:16					
4 🎩 7					
⊿ 🏭 0					
a 퉬 255	/iot/smartmeter/sensor/1/obis/1-0:16/7/0/255/	state	variable		
🗋 value	o iot/smartmeter/sensor/1/obis/1-0:16.7.0/255/value	state	variable		1028.9

Hinweis: Bei zwei
Köpfen gibt es
noch einen
sensor/2

Benennung	OBIS-Code	Kommentar / Beispiel		
Hersteller-Identifikation	Nicht benötigt	Hersteller-Kennung und Gerätetyp mit		
		Software Version: /EBZ5DD3BZ06ETA_104		
Eigentumsnummer	1-0:0.0.0*255	Eigentumsnummer nach Kundenwunsch,		
		sonst nach DIN 43863-5.		
Geräte-Identifikation	1-0:96.1.0*255	Nach DIN 43863-5		
(herstellerübergreifende		z.B.: 1EBZ010000024		
Identifikationsnummer)				
Zählerstand zu +A, tariflos	1-0:1.8.0*255	Auflösung 10 µW*h		
		(6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)		
Zählerstand zu -A, tariflos	1-0:2.8.0*255	Auflösung 10 µW*h		
		(6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)		
Zählerstand zu +A, Tarif 1	1-0:1.8.1*255	Auflösung 1 W*h		
		(6 Vorkomma- und 3 Nachkommastellen)		
Zählerstand zu +A, Tarif 2	1-0:1.8.2*255	*255 Auflösung 1 W*h		
		(6 Vorkomma- und 3 Nachkommastellen)		
Zählerstand zu -A, Tarif 1	1-0:2.8.1*255	Auflösung 1 W*h		
		(6 Vorkomma- und 3 Nachkommastellen)		
Zählerstand zu -A, Tarif 2	1-0:2.8.2*255	Auflösung 1 W*h		
		(6 Vorkomma- und 3 Nachkommastellen)		
Summe der Momentan-Leistungen in	1-0:16.7.0*255	Auflösung 0,01W		
allen Phasen		(5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)		
Momentane Leistung in Phase L1	1-0:36 7 0*255	Auflösung 0.01W		

MQTT über Mosquitto \rightarrow Home Assistant

Um SMLReader in Home Assistant einzubinden muss man die MQTT Integration installieren. Man kann dabei einen bereits existierenden MQTT Broker verwenden, oder den von Home Assistant angebotenen, i.e. Mosquitto. Dazu gibt es zahlreiche Anleitungen im Internet

Wenn die Integration läuft stellt sich noch die Frage, was sendet denn mein Smart Meter eigentlich.

Um das rauszufinden kann man entweder ein externes Tool, wie die freie und ausreichende Version von MQTT.fx (v1.7.1) verwenden (<u>Link auf familie-emmrich</u>) oder direkt mittels der Integration von Home Assistant nachsehen.

Dazu geht man auf "Konfigurieren" und anschließen auf "Auf ein Topic hören". Nach kurzer Zeit sieht man die OBIS Codes, die vom Lesekopf empfangen werden.

Diese Codes kann man mittels der OBIS Tabelle "entschlüsseln" und entsprechend in der configuration.yaml als Sensoren definieren.





#SMLReader MQTT mqtt: sensor: - name: "EMH Leistung " state topic: "iot/smartmeter/sensor/1/obis/1-0:16.7.0/255/value" unit of measurement: "W" unique id: sml power device class: power state class: measurement name: "EMH Verbrauch" state topic: "iot/smartmeter/sensor/1/obis/1-0:1.8.0/255/value" value_template: "{{ ((value | int) / 1000) | round(1)}}" unit of measurement: "kWh" device class: energy state class: total increasing unique id: sml consumption

MQTT über Mosquitto \rightarrow Home Assistant

Beispiel eines EMH-Zählers, muss an die verfügbaren Daten des Zählers angepasst werden!

#SMLReader MQTT matt: sensor: - name: "EMH Leistung " state topic: "iot/smartmeter/sensor/1/obis/1-0:16.7.0/255/value" unit of measurement: "W" unique id: sml power device class: power state class: measurement - name: "EMH Verbrauch" state topic: "iot/smartmeter/sensor/1/obis/1-0:1.8.0/255/value" value template: "{{ ((value | int) / 1000) | round(1)}}" unit of measurement: "kWh" device class: energy state class: total increasing unique id: sml consumption - name: "EMH Einspeisung" state topic: "iot/smartmeter/sensor/1/obis/1-0:1.8.2/255/value" value template: "{{ ((value | int) / 1000) | round(1)}}" unit of measurement: "kWh" device class: energy state class: total increasing unique id: sml feed

Schöne Beispiele, wie man in HA die Daten weiterverarbeiten kann gibt es hier: <u>Link</u> Speziell, wie man z.B. die Einspeiseenergie (kWh), wenn das der Zähler nicht macht, auch der Einspeiseleistung (W) integrieren kann.

Und jetzt die Konfig für den D1 Mini zu deinem Projekt.

----esphome:

> name: esp-gridmeter platform: ESP8266 board: d1 mini

ota: password: "XXYYY"

Enable Home Assistant API
api:

wifi:

ssid: "Obi Wan" password: "XXXYYY"

Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails ap: ssid: "Esp-Gridmeter Fallback Hotspot" password: "XXXYYYY"

captive_portal:

external_components:
 - source:
 type: git
 url: <u>https://github.com/alengwenus/esphome_components</u>
 components: [sml]

Enable logging logger: hardware_uart: UART1 level: DEBUG

uart:

id: uart_bus
tx_pin: D4
rx_pin: D5
baud_rate: 9600
data_bits: 8
parity: NONE
stop bits: 1

sml:

id: mysml uart_id: uart_bus

Home Assistant mit ESPhome

sensor:
 - platform: wifi_signal
 name: "SML WiFi Signal Sensor"
 update_interval: 10s

text sensor:

- platform: sml name: "Manufacturer" sml_id: mysml obis_code: "129-129:199.130.3" format: text

wird alles in Hassio konfiguriert. Kein MQTT mehr im Spiel, da ESPHome seine Geräte abfragt. Zum flashen bietet er folgendes an:

OTA klappt zZ leider nur wenn der Lesekopf vom Zähler abgehoben ist. Habe den Fehler schon gemeldet, denke das kommt dann in den nächsten Wochen.

Updates zu Hassio kommen ein- zweimal monatlich. Bisher alles ohne Probleme...

Beispiel, muss an die verfügbaren Daten des Zählers angepasst werden!

SMLReader Hardware mit Tasmota nutzen

- Durch einen Käufer wurde ich darauf hingewiesen, dass mein Aufbau zur Anleitung auf dieser Seite kompatibel ist: https://ottelo.jimdofree.com/iskra-stromz%C3%A4hler-und-ha/
- D.h. Sie können direkt die angebotenen Binaries auf den ESP8266 flashen.
- Vorteil: Bekannte Tasmota Oberfläche, einfache Home Assistant Integration (vermutlich).
- Nachteil: Jeder Datensatz muss per Skript angepasst werden. Da viele Zähler unterschiedliche Daten liefern ist mir SMLReader lieber. Mit SMLReader bekommt jeder Käufer alle Daten, die ausgegeben werden, geliefert. Ich muss nichts individuell konfigurieren.
- Ich kann keinen Support bieten, wie die Daten einzubinden sind. Das übersteigt meine Kapazität.
- Es gibt aber eine extra Anleitung von mir zum Thema, schreiben Sie mir unter d.emmrich@gmx.de



SMLReader als Sensor für evcc nutzen

- <u>Evcc</u> ist eine populäre und sehr flexible Software zur Steuerung der Überschussladung von E-Fahrzeugen und mehr.
- Dazu wird die Einspeiseleistung aus dem eigenen Stromzähler benötigt, welche vom SMLReader bereitgestellt werden kann.
- Es wird dazu ein MQTT-Server benötgt.
- Die Einträge in der evcc.yaml lauten dann: (Beispiel)

```
meters:
- name: smlreader
  type: custom
  power:
    source: mqtt
    topic: iot/smartmeter/sensor/1/obis/1-0:16.7.0/255/value
site:
  title: My home
  residualPower: 0
  meters:
    grid: smlreader
    pvs:
    - ahoy
...
mqtt:
  broker: 192.168.180.209:1883
  topic: evcc # root topic for publishing, set empty to disable publishing
```